

### **ON - OFF**

Achten Sie beim Zusammenbau des Gehäuses, dass sich sowohl Kameraschalter als auch das Übertragungselement in der gleichen Position befinden. Sollte dies nicht der Fall sein wird der gefederte Knopf in die passende Position durch weiterdrehen eingerastet.

### **ANDERE ÜBERTRAGUNGEN**

Alle Übertragungen sind gekennzeichnet, gefedert ausgeführt, drehbar oder selbst rückstellend. **ACHTUNG ! Bedienen Sie die Hebel nicht ohne eingebaute Kamera – die Federn können ansonsten überdehnt werden.**

### **ENTFERNUNGSEINSTELLUNG**

Die Entfernungseinstellung ist ausklinkbar und soll, um Schäden an der Kamera zu vermeiden, bei montiertem Entfernungsring im AF Modus ausgeklinkt werden.

### **MONTAGE ZOOM / ENTFERNUNGS- ZAHNRINGE**

Die Verzahnung der Übertragungsringe muß eine vorgegebene Position am Objektiv einnehmen, um nicht ausser Eingriff zu geraten. Zuerst wird das Zoom- und danach das Entfernungszahnrad ( falls vorhanden) montiert.

Stellen Sie dazu das Zoom an Ihrem Objektiv auf die kleinste Brennweite. Jetzt schieben Sie den Zahnring mit der Zahnung Richtung Objektivbajonett in Übereinstimmung mit der weißen Markierung auf die entsprechende Markierung am Objektiv. Der Spalt zur Kamera soll bei montiertem Objektiv etwa 1 mm betragen. Fixieren Sie dann das Objektiv mit der IS Schraube ausreichend. Der IS Schlüssel ist beige packt.

Bei den Entfernungsringen gehen Sie ebenso vor. Die Distanz zum Zoomzahnrad soll dabei ca. 1 mm betragen.

### **LECKWARNER**

Ihr Gehäuse ist serienmäßig mit einem akustischen und optischen Leckwarner ausgestattet. Die optische Warnung ist im Displayfenster eingebaut und blinkt rot. Sie können den Leckwarner überprüfen, indem Sie mit der Fingerkuppe auf die beiden Kontaktfühler drücken. Der Stromverbrauch erfolgt nur bei Aktivierung. Bei einem eventuellen Wassereinbruch das Gehäuse mit Süßwasser spülen und die Schallöffnung und die Kontaktstifte gut trocknen - dann stoppt der Signalton.

### **SUCHER**

Ihr Gehäuse ist mit dem SEACAM Wechselsucher System ausgestattet und ermöglicht es Ihnen 3 verschiedene Sucher zu verwenden. Siehe separates Zusatzblatt Sucher!

### **BLITZBETRIEB**

Eine korrekte e-TTL Steuerung ist nur bei Einsatz des SEAFLASH150/250DIGITAL Blitzgerätes oder SYSTEMFLASH Gehäuses für CANON SYSTEMBLITZGERÄTE möglich. Dazu muss das Gehäuse mit S6 Blitzbuchsen ausgestattet sein. Andere Blitzgeräte können nur im MANUELLEN MODUS verwendet werden. Dazu müssen PINS am Blitzschuh entfernt werden. Diese Pins sind leicht herauszuziehen und können bei Bedarf einfach wieder eingesteckt werden. Bitte beachten Sie das spezielle Beiblatt!

### **REINIGUNG DER DISPLAYFENSTER / DRUCKKNOPF REINIGUNG**

Ihr Gehäuse ist mit 2 Displayfenstern ausgerüstet. Reinigen Sie diese mit klarem Wasser und trocknen Sie mit einem weichen Tuch. Spülen Sie die Druckknöpfe sorgfältig unter fließendem Wasser.

### **SERVICE**

Wir empfehlen Ihnen das Gehäuse alle 2-3 Jahre zur Inspektion einzusenden. Bitte kontaktieren Sie uns aber vorher, um die Termine koordinieren zu können.

### **KORROSIONSSCHUTZ**

Pflegen Sie Ihr Gehäuse nach den vorgeschriebenen Angaben, waschen Sie es nach jedem Tauchgang ausreichend mit Süßwasser und fetten Sie nach Vorschrift. Um einen weiteren Korrosionsschutz zu gewährleisten ist es mit 2 Opferanoden ausgestattet. Diese sind zwischen den Handgriffen montiert - wechseln Sie diese jährlich.

### **ALLGEMEINES**

Sollten Sie weitere Fragen haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns unter den Nummern:  
Tel. + 3142 / 228850                      Fax. + 3142 / 228854                      [office@seacam.com](mailto:office@seacam.com)