

ALLGEMEINES

Wir haben Ihr UW-Gehäuse für 4 verschiedene Suchersysteme konstruiert. Je nach Bestellung ist die einfache pro Version als Standard Sucher G PRO eingebaut und ermöglicht beste Ergebnisse für rasche Aufnahmesituationen, speziell im Freiwasser. Die **S10**, **S45** und **S180** Sportsucher mit 10°/45°/180° Einblick sind sehr bequem in der Bedienung und für viele Aufnahmesituationen geeignet. Sie sind selbst in der Lage die Suchersysteme zu wechseln oder Ihr Gehäuse aufzurüsten.

FUNKTION

Ist Ihr Gehäuse mit einem Sportsucher ausgestattet, können Sie diesen um 90° (S10) oder um 360° (S45) drehen und in 2/4 Positionen einrasten. Der S180 Sucher lässt sich nicht drehen.

SUCHERWECHSEL

Für einen einfacheren und platzsparenden Transport sind die SEACAM Sportsucher vom Gehäuse abnehmbar. Dazu entfernen Sie auf der Gehäuse Innenseite den schwarzen, geschlitzten Sicherungsring. Danach stellen Sie das Gehäuse so, dass der Sucher nach hinten herausragt. Jetzt können Sie den Sucher vorsichtig aus der Gehäusefassung ziehen. Achten Sie dabei besonders darauf, die Rastkugel und Feder nicht zu verlieren (Ersatzfeder und Kugel sind beige packt). Reinigen Sie den Sand O-Ring, die Sucherauflage und die Haupt O-Ringe (falls notwendig) und verschliessen Sie den Sucher und Gehäuse mit den Schutzkappen. Zuletzt fixieren Sie diesen mit dem Sicherungsring im Gehäuseinneren.

MONTAGE

Bei der Montage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Achten Sie dabei auf das **ausreichende Fetten von Fassung und Sucher** und den Einbau von Feder und Rastkugel (ölen Sie diese Teile gründlich). Versichern Sie sich der einwandfreien Funktion der 4 Einrast Punkte und den sicheren Halt durch den schwarzen Sicherungsring.

ACHTUNG! Verwenden Sie nur die Feder mit der Kunststoffkugel für die S10 SPORTSUCHER

PFLEGE

Waschen Sie Ihren SEACAM Sportsucher nach jedem Tauchgang ausreichend mit Süßwasser und drehen Sie diesen dabei. Demontieren Sie den Sucher jährlich und fetten Sie ihn entsprechend den gemachten Angaben.

ALLGEMEINES

Sollten Sie weitere Fragen haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns unter :
Tel. 0043 / 3142 / 228850 Fax. 0043 / 3142 / 228854 e-mail office@seacam.com